

Návod k obsluze IP telefonu Grandstream GXP-1400/1405

1. Popis přístroje

VoIP přístroj GXP1400/1405 patří mezi nové přístroje společnosti Grandstream z podnikové řady GXP, který nabízí moderní design a cenově odpovídající funkcionalitu ve dvoulinkovém provedení. Přístroj umožňuje stahování Tel. seznamu ve formátu XML a nabízí HD audio kvalitu, díky praktickým funkcím se hodí do domácího i SOHO prostředí. U varianty GXP1405 je integrováno Napájení po Ethernetu (PoE).



2. Obsah balení a instalace přístroje

Obsah balení

1ks – Telefon GXP-1400/1405
1ks – Sluchátko
1ks – Odnímatelný podstavec
1ks – Ethernet kabel do datové sítě
1ks – Universální napájecí zdroj (pouze u GXP1400)
1ks – Kroucený kabel ke sluchátku

Používání přístroje

Přístroj je určen výhradně pro vnitřní použití, nevystavujte jej přímému slunci ani vlhku a ořesům, jakýkoliv zásah do přístroje způsobí ztrátu záruky. Před připojením Eth kabelu přístroj odpojte od síť. napájení. Používejte vždy pouze originální napájecí zdroj! Nevypínejte přístroj v průběhu startování, kdy blikají diody nebo při upgrade firmware, můžete tak způsobit nefunkčnost přístroje.

Připojení přístroje

Připojte sluchátko a kroucený kabel do konektoru na spodní straně telefonu. Do konektoru LAN v telefonu připojte ethernetový kabel a druhý konec připojte do datové zásuvky RJ45 od poskytovatele Internetu případně do routeru/switche. Konektor PC slouží k připojení dalšího zařízení do switchu v telefonu. Pokud chcete používat náhlavní soupravu, připojte ji do konektoru RJ22 označeného HEADSET. U typu GXP1400 telefon nepodporuje Napájení po Ethernetu (PoE), takže je vždy potřeba připojit napájecí zdroj do konektoru označeného DC 5V a druhý konec zastrčit do zásuvky elektrického napájení, typ GXP1405 má PoE integrováno. Po připojení telefonu do datové sítě a následně elektrického napájení vykejte s používáním nebo nastavováním přístroje, až se dokončí autokonfigurace případně aktualizace firmware - ukončení bude indikováno zobrazením aktuálního data a času (dle nastavení časové zóny).

Možnost okamžitého volání

Telefon je již přednastaven přímo na Vaše konkrétní podmínky (telefonní číslo a heslo, adresa registračního serveru atd.), takže po zapojení (viz. bod 2.) můžete začít ihned volat. Výjimkou je specifické nastavení sítě – telefon má přednastaveno načítání IP adresy, masky a výchozí brány z DHCP serveru a nemá nastaveno klonování MAC adresy, takže pokud je vaše internetová přípojka nastavena na pevnou IP a/nebo MAC (fyzickou) adresu, je nutné toto nastavení změnit.

Nastavení přístroje

Telefon je možné nastavit přes menu stiskem kulatého tlačítka MENU nebo přes web. klienta. Pro přístup do web. klienta zjistěte nejprve IP adresu telefonu, a to 2x stiskem prvního kontextového tlačítka Přepnout. Tuto adresu zadejte do web. prohlížeče, po přihlášení změňte požadované nastavení, provedené změny uložte a proveďte restart přístroje. Heslo do web. klienta vám sdělí Váš administrátor.

3. Základní seznámení s displejem

Telefon má grafický LCD displej a pod ním 3 kontextová tlačítka, která mění svoji funkci podle různých stavů. V klidovém stavu displej zobrazuje stav registrace účtu k ústředně (zaregistrován, nezaregistrován), datum, čas a název výrobce. Při alespoň jednom zmeškaném hovoru je počet zmeškaných hovorů indikován na pozici výrobce. Spodní řádek zobrazuje aktuální funkci 3 kontextových tlačítek pod displejem, ve výchozím stavu můžete provést Přepnutí obrazovky, přehrát Hlasové zprávy a přepnout funkce kontextových tlačítek funkcí Další. Pokud máte zvednuté sluchátko, je aktivovaná náhlavní souprava tlačítkem nebo je aktivován hlasitý odposlech tlačítkem, funkce na prvním kontextovém tlačítku je Zavěsit a na druhém Opakovat.

4. Základní seznámení s klávesnicí telefonu a tlačítky

Tlačítko	Popis
Kontextová tlačítka 1 - 3 pod displejem	Kontextová tlačítka pod displejem mění svoji funkci podle stavu, ve kterém se telefon nachází
HOLD	Provede podržení hovoru (tuto funkci lze zakázat)
TRANSFER	Provede výzvu pro přepojení hovoru (tuto funkci lze zakázat)
CONF	Provede výzvu k vytvoření konference (tuto funkci lze zakázat)
LINE1, LINE2	Aktivuje 1. nebo 2. linku (tlačítko disponuje dvoubarevnou indikací stavu)
Kulaté středové tlačítko MENU	Otevře Menu telefonu pro změnu nastavení
Kurzorové šipky pod displejem	Šipky slouží pro pohyb v menu, v klidovém stavu pro zobrazení zmeškaných, přijatých a volaných čísel

0 - 9, *, #	Tlačítka pro volbu čísla
VOLUME	Tlačítka [-] a [+] lze regulovat hlasitost vyzvánění, hlasitého odposlechu a sluchátka
HEADSET	Aktivuje / Deaktivuje externí náhlavní soupravu
MUTE	Aktivuje / Deaktivuje mikrofon telefonu / sluchátka / náhlavní soupravy nebo Aktivuje / Deaktivuje DND
SEND / REDIAL	Provede odeslání vloženého čísla případně vytočení posledního volaného čísla (Redial)
SPEAKER	Přepne přístroj do režimu hlasitého odposlechu

5. Ovládání menu telefonu a kurzorové šipky

Pro vstup do menu použijte kulaté středové tlačítko MENU, které je umístěno vpravo pod displejem. Pro ovládání menu slouží tato tlačítka:

- Šipka nahoru/dolů – pohyb kurzoru nahoru/dolů
- Kulaté středové tlačítko Menu – vstup do vybrané pod-sekce
- Šipka vlevo – návrat do předchozí sekce menu, u první úrovně provede toto tlačítko opuštění menu

6. Uskutečnění nového hovoru (New call)

- vložte telefonní číslo při zavěšeném sluchátku a stiskněte tlačítko nebo klávesu # (toto musí být povoleno)
- zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko pro hlasitý odposlech, vložte telefonní číslo a stiskněte tlačítko nebo klávesu #
- zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko nebo klávesu # (toto musí být povoleno) pro volbu posledního volaného čísla

7. Vytočení z telefonního seznamu

- stiskněte tlačítko šipka dolů, vyberte položku v seznamu, stiskněte tlačítko MENU a vyberte volbu Vytočit
- stiskněte tlačítko MENU, šipkou dolů sjeďte na Telefonní seznam a opakujte jako u předchozího bodu

8. Zobrazení zmeškaných hovorů (Missed calls)

- pro zobrazení všech zmeškaných hovorů stiskněte pod displejem třetí kontextové tlačítko Další a na druhé obrazovce první kontextové tlačítko Zmeškané, vyberte číslo ze seznamu, stiskněte tlačítko MENU a vyberte volbu Vytočit
- pro zobrazení všech zmeškaných hovorů stiskněte kurzorovou šipku Nahoru a ihned uvidíte seznam Zmeškaných hovorů, volbu provedete stejně jako v předchozím bodě

9. Vytočení posledního volaného čísla (Redial)

- zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko pro hlasitý odposlech a poté tlačítko nebo klávesu # (toto musí být povoleno)
- stiskněte přímo tlačítko nebo klávesu # (toto musí být povoleno)

10. Příjem hovoru (Receive call) a odmítnutí hovoru (Reject call)

Zvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko pro hlasitý reproduktor nebo tlačítko pro příjem do náhlavní soupravy. Při příchodu hovoru stiskněte pod displejem druhé kontextové tlačítko Odmítn. a hovor bude odmítnut.

11. Vypnutí mikrofonu (Mute) a režim Nerušit (DND - Do Not Disturb)

Během hovoru můžete vypnout mikrofon tlačítkem. Pro zapnutí mikrofonu opětovně stiskněte tlačítko. V režimu Nerušit je volajícím indikováno, že je linka obsazena. Pro aktivaci stiskněte v klidovém stavu tlačítko, pro zrušení použijte opět stejné tlačítko v klidovém stavu.

12. Přepojení hovoru bez konzultace (Blind transfer) *

Během hovoru stiskněte tlačítko TRANSFER (současný hovor bude podržen), vložte číslo, stiskněte tlačítko nebo klávesu # a zavěste.

13. Přepojení hovoru s konzultací (Attendant transfer) *

Během hovoru stiskněte tlačítko zbývající volné Linky 1 nebo 2 (současný hovor bude podržen), vložte číslo a stiskněte tlačítko. Po přihlášení volané strany ji oznamte, koho přepojujete, stiskněte tlačítko TRANSFER a tlačítko původní Linky, na které je čekající hovor.

14. Třicestná konference (3way conference) *

Během hovoru stiskněte tlačítko CONF (současný hovor bude podržen), vložte číslo a stiskněte tlačítko. Po přihlášení volané strany ji oznamte, že chcete vytvořit konferenci a opětovně stiskněte tlačítko CONF, všichni budou spojeni do konference.

* Funkce musí být podporována ústřednou a povolena v nastavení telefonu